

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Urządzeń Centralnego Ogrzewania

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Tylko wykwalifikowani pracownicy mogą wykonywać czynności związane z urządzeniem lub jego obsługą.
- Wykwalifikowani pracownicy, dzięki swojemu wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu, muszą być w stanie przewidzieć i zidentyfikować potencjalne zagrożenia wynikające z użytkowania produktu.
- Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz dodatkową dokumentacją techniczną znajdującą się na stronie internetowej www.womix.pl w zakładce dokumentacja techniczna.

2. Bezpieczeństwo Hydrauliczne



- Woda w instalacjach grzewczych znajduje się pod wysokim ciśnieniem i może osiągać temperatury przekraczające 100 °C.
- Przed otwarciem urządzenia i montażem produktu:
 - Upewnij się, że woda w instalacji została schłodzona.
 - Sprawdź, czy instalacja została opróżniona i nie znajduje się pod ciśnieniem.
- Upewnij się:
 - Że ciśnienie nominalne produktu odpowiada planowanym parametrom instalacji.
 - Że płyn wykorzystywany w instalacji jest zgodny z zakresem zastosowania produktu.
- Montaż:
 - Po schłodzeniu instalacji i upewnieniu się, że nie znajduje się ona pod ciśnieniem, można przystąpić do montażu produktu.
 - Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a nakrętki dokręcone.
 - Upewnij się, że montaż urządzeń dokonany został zgodnie z kierunkami przepływu oznaczonymi na produkcie.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub szkód materialnych.

3. Bezpieczeństwo Elektryczne



- Upewnij się, że instalacja elektryczna zapewnia pełną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym (klasa ochronności, izolacja ochronna).
- Przed rozpoczęciem prac odłącz napięcie sieciowe i zabezpiecz urządzenie przed przypadkowym włączeniem.
- Upewnij się, że przedmioty lub media przewodzące prąd elektryczny nie stwarzają zagrożenia.
- Upewnij się, że produkt jest używany w instalacji wyposażonej w bezpiecznik różnicowoprądowy (RCD).
- Sprawdź, czy instalacja grzewcza, w której działa produkt, została prawidłowo uziemiona.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub szkód materialnych.

4. Bezpieczeństwo Podczas Transportu i Składowania

- Upewnij się, że podczas transportu i składowania produktu są zachowane warunki otoczenia określone w specyfikacji.
- Do transportu należy używać wyłącznie oryginalnego opakowania.
- Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Zadbaj, aby podczas transportu i składowania produkt był zabezpieczony przed uderzeniami.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować uszkodzeniem produktu.

5. Podstawowe Zasady Montażu

- Wszystkie elementy systemu, takie jak pompy obiegowe i siłowniki, należy podłączać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Montaż można rozpocząć dopiero po upewnieniu się, że instalacja została opróżniona i jest wolna od ciśnienia oraz wysokiej temperatury.
- Na urządzeniach znajdują się naklejki z datą produkcji. Ich usunięcie wiąże się z utratą gwarancji na produkt.

6. Postępowanie w Sytuacjach Awaryjnych



- W razie wycieku wody z instalacji:
 - Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
 - Zabezpiecz miejsce przed dostępem osób postronnych.
- W przypadku awarii elektrycznej:
 - Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.