





System **MIX-BOX 112** - zestaw 3 obiegów grzewczych - dwa bez zaworów mieszających oraz jeden z mieszającym zaworem obrotowym i siłownikiem elektrycznym



Jak otworzyć sprzęgło:

1. Wykręcić śrubę zamykającą (1).
2. Wykręcić śrubę zaślepiającą (2).
3. Zakręcić śrubę zamykającą (1).

UWAGA! Fabrycznie sprzęgło (zwrotnica) w rozdzielaczach CX jest zamknięte.



Uproszczony schemat ideowy instalacji - nie zaznaczano standardowych elementów instalacyjnych, jak również schematu zabezpieczeń kotłowni.

