


System **MIX-BOX 2** - zestaw 2 obiegów grzewczych - jeden bez zaworu mieszającego oraz jeden z termostaticznym zaworem mieszającym



Jak otworzyć sprzęgło:

1. Wykręcić śrubę zamykającą (1).
2. Wykręcić śrubę zaślepiającą (2).
3. Zakręcić śrubę zamykającą (1).

UWAGA! Fabrycznie sprzęgło (zwrotnica) w rozdzielaczach CX jest zamknięte.



Uproszczonego schematu ideowego instalacji - nie zaznaczano standardowych elementów instalacyjnych, jak również schematu zabezpieczeń kotłowni.

